# LA EMERGENCY CARD

## EL USB MURIÓ EN EL BOOTH

Damos por hecho que ya lo reconectaste y ya probaste el otro deck. Estos son los cuatro que un buen DJ igual olvida bajo presión.

1. **FOLDER** La base de datos murió. La música no.
2. **LINK** Toca desde el USB del otro reproductor.
3. **REINICIA** Apaga y enciende el reproductor muerto.
4. **PIDE** Pídele el USB al DJ que va antes o después de ti.

## LOS AJUSTES SAGRADOS

- Formato: FAT32 · Esquema: MBR · Tamaño: 32 a 64 GB
- Mac: Utilidad de Discos → Mostrar todos los dispositivos → selecciona la UNIDAD → MS-DOS (FAT) + Master Boot Record
- Música a los USB de gig SOLO por el modo EXPORT de rekordbox
- Expulsa desde rekordbox Y desde el reproductor (USB STOP). Cada vez.

## NUNCA (BAJO PRESIÓN)

- Nunca formatees una unidad que todavía tiene archivos sin rescatar.
- Nunca digas que SÍ cuando una computadora se ofrece a formatear tu USB de gig.
- Nunca sigas reconectando una unidad que está fallando, cada montaje puede complicar la recuperación.
- Nunca salgas de casa con un solo USB. **Dos unidades idénticas, dos bolsillos.**

**TODAVÍA TRABADO**
savemygig.com/es/emergency
El rescate guiado completo, gratis, sin cuenta.

**PREPÁRATE MEJOR PARA LA PRÓXIMA**
savemygig.com/es/prepare
El sistema de prevención y el checklist pre-gig.