O EMERGENCY CARD

PEN DRIVE MORREU NA BOOTH

Partimos do princípio de que você já recolocou ele e já tentou o outro player. Estes são os quatro que um bom DJ ainda esquece sob pressão.

1. **FOLDER** O banco de dados morreu. A música não.
2. **LINK** Toque pelo drive do outro player.
3. **REINICIAR** Desligue e ligue o player morto.
4. **PEDIR** Pegue um drive emprestado do DJ do seu lado.

OS AJUSTES SAGRADOS

- Formato: FAT32 · Esquema: MBR · Tamanho: 32 a 64 GB
- Mac: Utilitário de Disco → Mostrar Todos os Dispositivos → selecione o DRIVE → MS-DOS (FAT) + Master Boot Record
- Música nos drives de gig SÓ pelo modo EXPORT do rekordbox
- Ejete pelo rekordbox E pelo player (USB STOP). Toda vez.

NUNCA (SOB PRESSÃO)

- Nunca formate um drive que ainda tem arquivos não resgatados.
- Nunca diga SIM quando um computador se oferecer para formatar o seu drive de gig.
- Nunca fique replugando um drive que está falhando, cada montagem pode dificultar a recuperação.
- Nunca saia de casa com um drive só. **Dois drives idênticos, dois bolsos.**

AINDA TRAVADO
savemygig.com/pt/emergency
O resgate guiado completo, grátis, sem cadastro.

SE PREPARE MELHOR NA PRÓXIMA
savemygig.com/pt/prepare
O sistema de prevenção e o checklist pré-gig.